M

Nickeltetracarbonyl 0,1/a

Bestell-Nr. CH 19 501

Allgemeine Daten

Standardmessbereich: 0,1 bis 1 ppm

Verfärbung mit Farb-

standard vergleichen

Hubzahl n: 20

Dauer der Messung: ca. 5 min Standardabweichung: \pm 50 % Farbumschlag: gelb \rightarrow rosa

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 bis 30 °C

Feuchte: kleiner 30 mg H₂O / L

Reaktionsprinzip

a) $Ni(CO)_4 + I_2 \rightarrow NiI_2 + 4 CO$

b) Nil₂ + Dimethylglyoxim → rosa Farbkomplex

Querempfindlichkeit

Eisenpentacarbonyl wird mit bräunlicher Farbe ebenfalls, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit angezeigt.

In Gegenwart von Schwefelwasserstoff oder Schwefeldioxid ist keine Nickeltetracarbonyl-Messung möglich, da die Anzeige unterdrückt wird. Entfärbung der Anzeigeschicht bereits vor Öffnen der Reagenzampulle.

Zusätzlicher Hinweis

Nach Durchführen der 20 Hübe ist die Reagenzampulle zu brechen und die Ampullenflüssigkeit mit der Pumpe vorsichtig auf die Anzeigeschicht zu saugen.



